

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA STOJAKÓW PODŁOGOWYCH, PNEUMATYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH DO LAMP LED

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
kontakt@zdrowinalata.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Stojaki podłogowe, pneumatyczne oraz elektryczne (z napędem silnikowym) są produktami przeznaczonymi do stabilnego montażu oraz pozycjonowania paneli lamp LED stosowanych w zastosowaniach wellness i kosmetycznych.

Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

Stojak elektryczny jest urządzeniem zasilanym energią elektryczną. Produkt nie jest wyrobem medycznym.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do przewrócenia konstrukcji, przygniecenia użytkownika, uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.

Produkt przeznaczony jest do użytkowania w pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +10 °C do +30 °C.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE

- ⚠ Ostrzeżenie ogólne
- 🚫 Zakaz czynności
- 👉 Ryzyko przygniecenia
- ⬇ Ryzyko opadnięcia konstrukcji
- ⚡ Ryzyko porażenia prądem

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku utraty stabilności, uszkodzenia mechanizmu, poluzowania konstrukcji, należy:

- zaprzestać użytkowania
- odłączyć zasilanie (stojak elektryczny)
- zdjąć lampę
- sprawdzić elementy konstrukcyjne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- ⚠ Stojak przeznaczony wyłącznie do użytku z kompatybilnymi lampami LED.
- ⚠ Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia: stojaki podłogowe — 15 kg, pneumatyczne — 23 kg, elektryczne — 50 kg.
- 👉 Zachować szczególną ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta nachylenia — istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców.
- ⬇ Nie pozostawiać lampy w niestabilnej pozycji lub bez prawidłowego zamocowania.
- 🚫 Nie używać stojaka: na nierównym podłożu, na pochyłościach, w wilgotnym środowisku, na zewnątrz.
- ⚠ Nie opierać się o lampę ani stojak i nie wieszać na nich przedmiotów.
- ⚠ Nie pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia.
- 🚫 Zabrania się modyfikacji konstrukcji.

INSTALACJA I MONTAŻ

1. Rozpakować wszystkie elementy i sprawdzić ich stan.
2. Zmontować stojak zgodnie z konstrukcją producenta.
3. Dokręcić wszystkie śruby i elementy montażowe.
4. Zamontować lampę LED zgodnie z kompatybilnością uchwytu.
5. Sprawdzić stabilność przed użyciem.

REGULACJA I UŻYTKOWANIE

Regulować wysokość i kąt nachylenia, przytrzymując lampę i konstrukcję.
Wykonywać regulację powoli i w sposób kontrolowany.
Stojaki podłogowe: przed regulacją poluzować elementy blokujące, po ustawieniu pozycji ponownie je dokręcić.
Stojaki pneumatyczne: wysokość regulowana pneumatycznie (siłownik gazowy) — nie zwalniać blokady bez przytrzymania lampy.
Stojaki elektryczne: wysokość regulowana silnikiem — podczas ruchu nie przebywać pod lampą ani w strefie ruchu kolumny.
Po ustawieniu pozycji sprawdzić stabilność.
W przypadku modeli z kółkami — zablokować je przed użyciem.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Regularnie sprawdzać dokręcenie elementów.
Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
Nie smarować mechanizmu bez zaleceń producenta.
Przed czyszczeniem stojaka elektrycznego odłączyć go od zasilania.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

Produkt podlega przepisom:
Rozporządzenie (UE) 2023/988 — GPSR
Stojaki elektryczne dodatkowo: dyrektywa 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS).

UTYLIZACJA

Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i konstrukcyjnych. Stojaka elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi — należy przekazać go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE — WEEE).

GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - samodzielnych napraw lub modyfikacji,
 - użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.
- Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.

UWAGI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW STOJAKÓW

Stojaki podłogowe

- ⚠ Stojaki o niskiej podstawie — ustawiać wyłącznie na płaskim, stabilnym i suchym podłożu.
- 🚫 Nie przenosić stojaka z zamontowaną lampą.

Stojaki pneumatyczne

- ⬇ Siłownik pneumatyczny pracuje pod ciśnieniem — nie rozkręcać, nie nagrzewać i nie uszkadzać mechanicznie.
- 👉 Nie wkładać rąk między ruchome elementy kolumny podczas regulacji.
- ⚠ Przy cięższych lampach regulację wykonywać we dwie osoby.

Stojaki elektryczne

- ⚡ Podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda z uziemieniem, o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową.
- 🚫 Nie używać z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub sterownikiem; nie dopuszczać do kontaktu z wodą.
- 👉 Nie wkładać rąk w mechanizm i nie blokować ruchu kolumny podczas pracy silnika.
- ⚠ Stojak ciężki — montaż i przenoszenie wykonywać we dwie osoby.