

## INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA MASAŻERA/ELEKTROSTYMULATORA SZYI

### Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75  
30-705 Kraków  
kontakt@zdwinalata.pl

### UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – masażer lub elektrostymulator karku – jest wyrobem elektrycznym przeznaczonym do masażu relaksacyjnego lub stymulacji mięśni karku z wykorzystaniem impulsów elektrycznych, wibracji, ciepła lub innych funkcji zależnych od modelu.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do podrażnień skóry, skurczów mięśni, oparzeń lub porażenia prądem.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o temperaturze otoczenia od +10 °C do +30 °C.

### SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

⚠ – Ostrzeżenie ogólne

⚡ – Zagrożenie porażeniem prądem

🚫 – Zakaz wykonywania określonych czynności

🔌 – Urządzenie elektryczne

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

⚠ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób dorosłych.

⚡ Nie stosować elektrostymulacji u osób:

- z rozrusznikiem serca,
- z implantami elektronicznymi,
- z chorobami serca,
- z epilepsją,
- w czasie ciąży.

⚠ Nie stosować urządzenia na:

- uszkodzoną skórę,
- otwarte rany,
- obszary z obrzękiem lub stanem zapalnym.

🚫 Nie używać urządzenia podczas snu, prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

⚡ Nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku.

🚫 Zabrania się samodzielnych napraw i modyfikacji.

⚠ Urządzenia posiadają stopień ochrony IP20 i przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego, w suchych pomieszczeniach, bez kontaktu z wodą lub wilgocią.

### INSTALACJA I URUCHOMIENIE

- Sprawdzić stan urządzenia przed użyciem.
- Naładować akumulator lub podłączyć zasilanie.
- Umieścić urządzenie na karku zgodnie z instrukcją producenta.
- Uruchomić wybrany tryb pracy.

### ZASADY UŻYTKOWANIA

⚠ Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

- Zalecany czas jednej sesji: 10–15 minut.
- Nie stosować więcej niż 2–3 sesje dziennie.
- W przypadku bólu, pieczenia lub drętwienia natychmiast przerwać użytkowanie.

### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić po wyłączeniu i odłączeniu od zasilania.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORA

- Urządzenie zawiera akumulator będący elementem zasilania urządzenia.
- ⚠ Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do przegrzania, wycieku elektrolitu, pożaru lub eksplozji.
- 🚫 Zabrania się: rozbierania baterii, przebijania, zgniatania, zwarcia styków, wystawiania na działanie ognia lub wysokiej temperatury, zanurzania w wodzie.
- ⚡ Nie używać urządzenia w przypadku: deformacji baterii, zapachu chemicznego, wycieku, nadmiernego nagrzewania.
- ⚠ Nie ładować urządzenia ładowarką inną niż zalecana przez producenta.

### ŁADOWANIE

Ładować wyłącznie pod nadzorem.

Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki po pełnym naładowaniu.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, o ile producent nie dopuszcza takiej możliwości.

### USZKODZONA BATERIA

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia baterii należy:

1. Natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Nie dotykać uszkodzonej baterii gołymi rękami.
4. Przekazać urządzenie do punktu serwisowego lub utylizacji.

### POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku przegrzania: wyłączyć i odłączyć urządzenie.
- W przypadku porażenia prądem: odłączyć zasilanie i wezwać pomoc medyczną.

### OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

- CE – zgodność z wymaganiami UE
- WEEE – zakaz wyrzucania z odpadami komunalnymi
- Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

### UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.

Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
  - samodzielnych napraw lub modyfikacji,
  - użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.
- Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.