

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA BUTELEK WODOROWYCH

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
kontakt@inhalatorywodoru.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – szklana butelka wodorowa – jest wyrobem elektrycznym przeznaczonym do wytwarzania wody wzbogaconej w wodór molekularny oraz, w zależności od wybranego programu, wody ozonowanej.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, zagrożeń elektrycznych lub uszkodzenia szklanego korpusu.

Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

⚠ – Ostrzeżenie ogólne

🔥 – Gaz łatwopalny (wodór)

⚡ – Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

🚫👉 – Zakaz wykonywania określonych czynności

💧 – Kontakt z wodą

Znaczenie symboli należy bezwzględnie respektować.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- ⚠ Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- 🔥 Wodór jest gazem łatwopalnym – nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu.
- 💧 Do urządzenia należy wlewać wyłącznie wodę zgodną z zaleceniami producenta.
- 🚫👉 Nie wolno uruchamiać urządzenia bez wody ani napełniać go napojami innymi niż woda.
- 🚫👉 Nie wolno otwierać urządzenia podczas trwania procesu elektrolizy.
- ⚡ Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu ładowania, podstawy lub szklanego korpusu.
- 🚫👉 Zabrania się samodzielnych napraw oraz ingerencji w konstrukcję urządzenia.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

1. Ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
2. Napełnić butelkę wodą do oznaczonego poziomu.
3. Szczelnie zamknąć pokrywę.
4. Uruchomić wybrany program zgodnie z instrukcją producenta.

ZASADY UŻYTKOWANIA

- ⚠ Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Program wodorowania przeznaczony jest do przygotowania wody wzbogaconej w wodór molekularny przeznaczonej do spożycia.
- Program ozonowania przeznaczony jest do przygotowania wody ozonowanej wykorzystywanej zgodnie z zaleceniami producenta. Wody ozonowanej nie należy spożywać, chyba że producent urządzenia wyraźnie dopuszcza taką możliwość dla danego modelu.
- Nie przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia butelki.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonymi uszczelkami lub pękniętym korpusem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- ⚠ Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy.
- Ładować wyłącznie przy użyciu zalecanego przewodu USB.
- Nie rozbierać, nie przebijać ani nie wrzucać urządzenia do ognia.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania lub uszkodzenia zaprzestać użytkowania.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA: Czynności konserwacyjne wykonywać po wyłączeniu urządzenia.

- Czyścić zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie zanurzać podstawy z elektroniką w wodzie.
- Regularnie kontrolować stan uszczelki oraz szklanego korpusu.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku pęknięcia szklanego korpusu natychmiast przerwać użytkowanie.
- W przypadku przegrzania lub nieprawidłowej pracy odłączyć urządzenie od ładowania.
- W przypadku uszkodzenia akumulatora zaprzestać użytkowania i przekazać urządzenie do serwisu.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE (GPSR)

- CE – zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- WEEE – zakaz wyrzucania wraz z odpadami komunalnymi
- 🔥 – ostrzeżenie dotyczące wodoru
- ⚠ – ostrzeżenie ogólne

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.

Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WARUNKI GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent oraz importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - stosowania niezalecanych cieczy,
 - samodzielnych napraw lub modyfikacji,
 - użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.
- Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.