

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH CZERWONE ŚWIATŁO LED

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
kontakt@zdrowinalata.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Maski LED są urządzeniami elektrycznymi przeznaczonymi do pielęgnacji skóry twarzy poprzez emisję światła o określonych długościach fal.

Urządzenia przeznaczone są do użytku domowego i gabinetowego. Maski wykorzystują różne kolory światła do oddziaływania na skórę na różnych głębokościach.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do podrażnień skóry, przegrzania urządzenia, uszkodzeń wzroku lub zagrożeń elektrycznych.

Urządzenia przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o normalnej wilgotności i temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C, o ile producent danego modelu nie określił inaczej.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

-  Ostrzeżenie ogólne
-  Ryzyko porażenia prądem
-  Zagrożenie dla oczu
-  Zakaz czynności
-  Ryzyko przegrzania

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

-  Urządzenie przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
-  Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED podczas pracy urządzenia.
-  Stosować dołączone osłony oczu podczas zabiegu.
-  Nie stosować maski: przy nadwrażliwości na światło, przy chorobach nowotworowych skóry, przy aktywnych infekcjach skóry, w ciąży, przy stosowaniu leków światłoleczących
-  Osoby z chorobami przewlekłymi powinny skonsultować stosowanie z lekarzem.
-  Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, obudowy lub panelu LED.
-  Zabrania się modyfikowania urządzenia.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

1. Sprawdzić stan urządzenia przed użyciem.
2. Naładować akumulator (jeśli dotyczy modelu).
3. Założyć maskę zgodnie z konstrukcją.
4. Wybrać tryb światła pilotem lub przyciskiem sterującym.

ZASADY UŻYTKOWANIA

- Zalecany czas sesji: 10–15 minut
- Stosować kilka razy w tygodniu.
- Nie przekraczać zaleceń producenta.
- W przypadku pieczenia, bólu lub zawrotów głowy natychmiast przerwać używanie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić po wyłączeniu urządzenia.
 - Nie zanurzać w wodzie.
 - Czyścić miękką ściereczką.
 - Nie stosować chemicznych środków czyszczących.
- UWAGA: Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia, odłączeniu go od zasilania i całkowitym ostygnięciu.

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Regularnie kontrolować stan przewodów, obudowy oraz elementów montażowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORA

- Urządzenie zawiera akumulator będący elementem zasilania urządzenia.
-  Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do przegrzania, wycieku elektrolitu, pożaru lub eksplozji.
-  Zabrania się: rozbierania baterii, przebijania, zgniatania, zwarenia styków, wystawiania na działanie ognia lub wysokiej temperatury, zanurzania w wodzie.
-  Nie używać urządzenia w przypadku: deformacji baterii, zapachu chemicznego, wycieku, nadmiernego nagrzewania.
-  Nie ładować urządzenia ładowarką inną niż zalecana przez producenta.

ŁADOWANIE

- Ładować wyłącznie pod nadzorem.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki po pełnym naładowaniu.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania, o ile producent nie dopuszcza takiej możliwości.

USZKODZONA BATERIA

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia baterii należy:

1. Natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Nie dotykać uszkodzonej baterii gołymi rękami.
4. Przekazać urządzenie do punktu serwisowego lub utylizacji.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku porażenia prądem: natychmiast odłączyć zasilanie i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku przegrzania urządzenia: wyłączyć je, i pozostawić do ostygnięcia.
- W przypadku pożaru: stosować gaśnicę przeznaczoną do urządzeń elektrycznych.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

CE – zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
WEEE - zakaz wyrzucania wraz z odpadami komunalnymi.
IP20 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych
Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WARUNKI GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producentami podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- samodzielnych napraw lub modyfikacji,
- użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.

Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.