

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH CZERWONE ŚWIATŁO LED - KOPUŁA LED

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
kontakt@zdrowinalata.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – kopuła LED – jest wyrobem elektrycznym przeznaczonym do ekspozycji skóry twarzy i szyi na światło LED o różnych długościach fal w celach kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do podrażnień skóry, przegrzania, uszkodzenia wzroku lub zagrożeń elektrycznych.

Urządzenia przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o normalnej wilgotności i temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C, o ile producent danego modelu nie określił inaczej.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

-  Ostrzeżenie ogólne
-  Zagrożenie porażeniem prądem
-  Zagrożenie dla oczu
-  Ryzyko przegrzania
-  Zakaz czynności

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

-  Urządzenie przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
-  Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED podczas pracy.
-  Nie stosować na: uszkodzoną skórę, rany, miejsca objęte stanem zapalnym, nowotwory skóry.
-  Nie używać: podczas snu, w wilgotnym środowisku, pod ubraniem zatrzymującym ciepło.
-  Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, obudowy lub panelu LED.
-  Zabrania się samodzielnych napraw lub modyfikacji.
-  Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

1. Ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
2. Zapewnić wentylację.
3. Nie zakrywać otworów chłodzących.
4. Podłączyć zasilacz zgodny z parametrami.
5. Uruchomić wybrany tryb światła.

ZASADY UŻYTKOWANIA

- Zalecany czas sesji: 10–25 minut (typowe dla urządzeń tej klasy)
- Stosować maksymalnie 3-4 razy w tygodniu.
- W przypadku pieczenia lub bólu przerwać używanie.
- Nie przekraczać maksymalnej intensywności ustawionej przez producenta.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Nie zanurzać w wodzie.
- Czyścić miękką ściereczką.
- Nie stosować chemicznych środków czyszczących.
- Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia, odłączeniu go od zasilania i całkowitym ostygnięciu.
- Regularnie kontrolować stan przewodów, obudowy oraz elementów montażowych.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku porażenia prądem natychmiast odłączyć zasilanie i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku przegrzania urządzenia, zapachu spalenizny, nieprawidłowej pracy: wyłączyć je i pozostawić do ostygnięcia.
- W przypadku pożaru: stosować gaśnice przeznaczonej do urządzeń elektrycznych.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

- CE – zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- WEEE - zakaz wyrzucania wraz z odpadami komunalnymi.
- IP20 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych
- Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny.
- Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WARUNKI GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - samodzielnych napraw lub modyfikacji,
 - użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.
- Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.