

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA MASAŻERA OKLICZ OCZU

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
kontakt@zdrowinalata.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – masażer okolic oczu – jest wyrobem elektrycznym przeznaczonym do masażu relaksacyjnego okolic oczu i skroni z wykorzystaniem wibracji, kompresji powietrznej, ciepła lub innych funkcji zależnych od modelu.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do podrażnień skóry, dyskomfortu, urazów okolic oczu lub uszkodzenia urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o temperaturze otoczenia od +10 °C do +30 °C.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

⚠ – Ostrzeżenie ogólne

⚡ – Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

🚫 – Zakaz wykonywania określonych czynności

👁 – Strefa wrażliwa – okolice oczu

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

⚠ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób dorosłych.

👁 Nie stosować urządzenia bezpośrednio na uszkodzoną skórę, otwarte rany lub w przypadku stanów zapalnych w okolicach oczu.

⚠ Nie używać urządzenia w przypadku:

- chorób oczu,
- po zabiegach okulistycznych,
- jaskry,
- odwarstwienia siatkówki,
- wszczepionych implantów w okolicy oka,
- bez konsultacji z lekarzem.

🚫👉 Zabrania się stosowania urządzenia podczas snu.

⚡ Nie wolno używać urządzenia podczas ładowania, o ile producent nie dopuszcza takiej możliwości.

🚫👉 Zabrania się samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia.

⚠ Nie używać urządzenia dłużej niż zalecany czas jednej sesji.

⚠ Urządzenia posiadają stopień ochrony IP20 i przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego, w suchych pomieszczeniach, bez kontaktu z wodą lub wilgocią.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

- Sprawdzić stan urządzenia przed użyciem.
- Naładować akumulator zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieścić urządzenie na twarzy zgodnie z jego konstrukcją.
- Uruchomić wybrany tryb pracy.

ZASADY UŻYTKOWANIA

⚠ Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Zalecany czas jednej sesji: zazwyczaj 10–20 minut (zależnie od modelu).
- Nie stosować więcej niż 2–3 sesje dziennie.
- W przypadku dyskomfortu natychmiast przerwać użytkowanie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyścić po wyłączeniu urządzenia.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORA

- Urządzenie zawiera akumulator będący elementem zasilania urządzenia.
- ⚠ Nieprawidłowe użytkowanie baterii może prowadzić do przegrzania, wycieku elektrolitu, pożaru lub eksplozji.
- 🚫 Zabrania się: rozbierania baterii, przebijania, zgniatania, zwarcia styków, wystawiania na działanie ognia lub wysokiej temperatury, zanurzania w wodzie.
- ⚡ Nie używać urządzenia w przypadku: deformacji baterii, zapachu chemicznego, wycieku, nadmiernego nagrzewania.
- ⚠ Nie ładować urządzenia ładowarką inną niż zalecana przez producenta.

ŁADOWANIE

- Ładować wyłącznie pod nadzorem.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki po pełnym naładowaniu.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania, o ile producent nie dopuszcza takiej możliwości.

USZKODZONA BATERIA

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia baterii należy:

1. Natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Nie dotykać uszkodzonej baterii gołymi rękami.
4. Przekazać urządzenie do punktu serwisowego lub utylizacji.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku przegrzania: wyłączyć i odłączyć urządzenie.
- W przypadku porażenia prądem: odłączyć zasilanie i wezwać pomoc medyczną.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

- CE – zgodność z wymaganiami UE
- WEEE – zakaz wyrzucania z odpadami komunalnymi
- Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- samodzielnych napraw lub modyfikacji,
- użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.

Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.