

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA NAMIOTU HIPOKSYCZNEGO

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75 30-705 Kraków
kontakt@hypoxy.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – namiot hipoksyiczny – jest akcesorium przeznaczonym do współpracy z generatorem hipoksji i służy do wytwarzania kontrolowanego środowiska o obniżonej zawartości tlenu w celach treningowych i adaptacyjnych.

Namiot działa wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnego generatora hipoksji dostarczającego powietrze o zmniejszonej zawartości tlenu.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją i instrukcją generatora.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Namiot hipoksyiczny tworzy środowisko normobaryczne o obniżonej zawartości tlenu (bez zmiany ciśnienia atmosferycznego).

Powietrze wewnątrz namiotu może zawierać nawet ok. 9% tlenu, co odpowiada warunkom wysokogórskim.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do niedotlenienia, zawrotów głowy, utraty przytomności lub zagrożenia zdrowia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach suchych o temperaturze +10°C do +30°C.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

⚠ – Ostrzeżenie ogólne

🧑‍🚒 – Ryzyko niedotlenienia

🚫 – Zakaz czynności

🧠 – Możliwe zagrożenie zdrowotne

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
- 🧑‍🚒 Namiot generuje środowisko o obniżonej zawartości tlenu – należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
- 🧠 Nie stosować w przypadku chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, neurologicznych lub w ciąży bez konsultacji lekarskiej.
- 🚫 Nie wolno używać namiotu bez podłączonego generatora hipoksji przeznaczonego do tego systemu.
- 🚫 Zabrania się modyfikowania konstrukcji namiotu, przewodów lub złączy.
- 🧑‍🚒 Zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia podczas użytkowania.
- ⚠ Nie pozostawiać pracującego systemu bez nadzoru.
- 🚫 Zabrania się użytkowania przez dzieci lub osoby niesamodzielne.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

Rozłożyć namiot na stabilnej powierzchni lub łóżku zgodnie z konstrukcją.

Podłączyć przewód doprowadzający powietrze z generatora. Sprawdzić szczelność połączeń.

Uruchomić generator hipoksji zgodnie z jego instrukcją. Zamknąć namiot i rozpocząć sesję.

ZASADY UŻYTKOWANIA

- ⚠ Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- 🧑‍🚒 Dostosować poziom symulowanej wysokości do indywidualnej tolerancji organizmu.
- Nie przekraczać czasu ekspozycji zalecanego przez producenta generatora.
- W przypadku objawów takich jak: zawroty głowy, duszność, ból głowy, dezorientacja należy natychmiast opuścić namiot.
- Podczas dłuższej ekspozycji zaleca się kontrolę saturacji krwi pulsoksymetrem.
- Zaleca się kontrolę poziomu dwutlenku węgla wewnątrz namiotu za pomocą specjalnego miernika.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA: Wszystkie czynności wykonywać po odłączeniu namiotu od generatora.

- Czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta materiału.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzać szczelność materiału i połączeń.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia – natychmiast opuścić namiot i zapewnić dostęp do świeżego powietrza.
- W przypadku uszkodzenia materiału lub przewodów – zaprzestać użytkowania.
- W przypadku utraty przytomności – wezwać pomoc medyczną.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

- CE – zgodność z wymaganiami UE

- ⚠ – ostrzeżenie ogólne

- 🧑‍🚒 – środowisko o obniżonej zawartości tlenu

Produkt podlega przepisom:

Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i tworzyw sztucznych.

WARUNKI GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- przekroczenia zalecanych parametrów ekspozycji,
- ignorowania przeciwwskazań zdrowotnych,
- samodzielnych napraw lub modyfikacji.

Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.