

## INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA STOJAKA PNEUMATYCZNEGO DO LAMP LED

### Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75  
30-705 Kraków  
kontakt@zdrowinalata.pl

### UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Stojak pneumatyczny jest produktem mechanicznym przeznaczonym do stabilnego montażu oraz pozycjonowania paneli lamp LED stosowanych w zastosowaniach wellness i kosmetycznych.





Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest wyrobem medycznym.








Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do przewrócenia konstrukcji, przygniecenia użytkownika, uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.

Produkt przeznaczony jest do użytkowania w pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +10 °C do +30 °C.

### SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE

-  Ostrzeżenie ogólne
-  Zakaz czynności
-  Ryzyko przygniecenia
-  Ryzyko opadnięcia konstrukcji

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

-  Stojak przeznaczony wyłącznie do użytku z kompatybilnymi lampami LED.
-  Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta stojaka.
-  Zachować szczególną ostrożność podczas regulacji wysokości — istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców.
-  Nie pozostawiać lampy w niestabilnej pozycji lub bez prawidłowego zamocowania.
-  Nie używać stojaka: na nierównym podłożu, na pochyłościach, w wilgotnym środowisku, na zewnątrz.
-  Nie pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia.
-  Zabrania się modyfikacji konstrukcji.

### INSTALACJA I MONTAŻ

1. Rozpakować wszystkie elementy i sprawdzić ich stan.
2. Zmontować stojak zgodnie z konstrukcją producenta.
3. Dokręcić wszystkie śruby i elementy montażowe.
4. Zamontować lampę LED zgodnie z kompatybilnością uchwytu.
5. Sprawdzić stabilność przed użyciem.

### REGULACJA I UŻYTKOWANIE

Regulować wysokość przytrzymując konstrukcję.  
Wykonywać regulację powoli i kontrolowanie.  
Po ustawieniu pozycji sprawdzić stabilność.  
W przypadku modeli z kółkami — zablokować je przed użyciem.

### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Regularnie sprawdzać dokręcenie elementów.  
Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.  
Nie stosować agresywnych środków chemicznych.  
Nie smarować mechanizmu bez zaleceń producenta.

## POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku utraty stabilności, uszkodzenia mechanizmu, poluzowania konstrukcji, należy:

- zaprzestać użytkowania
- zdjąć lampę
- sprawdzić elementy konstrukcyjne.

### OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

Produkt podlega przepisom:  
Rozporządzenie (UE) 2023/988 — GPSR

### UTYLIZACJA

Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i konstrukcyjnych.

### GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:  
- użytkowania niezgodnego z instrukcją,  
- samodzielnych napraw lub modyfikacji,  
- użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem.  
Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.